

Инструкция по эксплуатации

Зарядка

Перед первым использованием необходимо полностью зарядить аккумулятор Мини видеокамеры. Сделать это возможно, подключив мини камеру к USB порту ПК при помощи специального USB-провода, который входит в комплект поставки. Так же можно зарядить камеру, подключив её к адаптеру питания от сети 220В или от автомобильного прикуривателя.

В режиме зарядки красный индикатор будет медленно мигать. Как только аккумулятор камеры зарядится, красный индикатор будет гореть постоянно. Для полной зарядки аккумулятора достаточно 2-3 часов.

Режимы видеозаписи

Вставьте карту памяти Micro SD в слот мини видеокамеры. Красный и синий индикаторы будут мигать, если карта памяти отсутствует.

- **Запись вручную**

Включите мини камеру, нажав кнопку ON/OFF. Нажатием кнопки Mode выберите режим видео, когда красный индикатор горит постоянно. Для начала записи видео нажмите ещё раз кнопку ON/OFF - красный индикатор начнёт медленно мигать. Чтобы остановить запись, нажмите снова кнопку ON/OFF. Файл сохранится в формате AVI.

- **Запись по датчику**

Включите мини камеру, нажав кнопку ON/OFF. Нажатием кнопки Mode выберите режим видео, когда красный индикатор горит постоянно. Для включения датчика движения, зажмите кнопку ON/OFF на 2 секунды - красный и синий индикаторы начнут гореть постоянно. Видеокамера автоматически начнет запись, в случае появления движения, а индикатор начнёт мигать красным цветом. Если во время записи видео, движение исчезнет, то в течение 2 минут, камера автоматически вернётся в режим ожидания.

Режим фотографирования

Включите Мини камеру, нажав кнопку ON/OFF. Нажатием кнопки Mode выберите режим фото, когда синий индикатор горит постоянно. Чтобы сделать фотографию, нажмите кнопку ON/OFF. Индикатор синего цвета мигнёт один раз, а фотография сохранится на карте памяти.

Режимы диктофона

Включите Мини камеру, нажав кнопку ON/OFF. Нажатием кнопки Mode выберите режим аудио, когда красный и синий индикаторы горят постоянно. Чтобы начать

<http://TechnoMarket.biz.ua>

аудио запись, нажмите кнопку ON/OFF. Синий индикатор будет гореть постоянно, а красный медленно мигать. Чтобы остановить запись нажмите кнопку Mode.

Просмотр файлов

Для просмотра записанных файлов, необходимо подключить Мини камеру к ПК при помощи USB-кабеля, который входит в комплект поставки.

Режим Web-камеры

Для использования Мини камеры в качестве Web-камеры необходимо установить драйверы. Скачать их Вы можете на нашем сайте на странице Мини видеокамеры Q5, найдя файл “Драйверы”.

Зажав и удерживая кнопку Mode, подключите устройство к ПК, при помощи USB-кабеля. Видеокамера определится, как стандартная Web-камера.

Установка даты и времени

Подключите мини камеру к ПК. Создайте в корневом каталоге камеры текстовый файл с именем TIMERSET.txt и содержанием вида: YYYYMMDDHHMMSS Y или N (для отображения метки времени на видео)

Например, если сегодня 5 октября 2012 года и время 12 часов 30 минут и Вы не хотите, чтобы метка времени отображалась на видео, то необходимо создать текстовый файл TIMERSET.txt с содержанием 20121005123000 N сохранить его и переписать в корневой каталог камеры.

После создания файла, сохраните его и безопасно отключите Видеокамеру от ПК. Теперь будет указываться точное время.

Перезапуск мини камеры

В случае каких-либо неполадок с мини камерой, удерживая кнопку Mode, нажмите кнопку ON/OFF. Устройство полностью перезапустится.